

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NẪU CÂN TPS DIGI28SS

I Các thông số cơ bản:

- Nguồn cung cấp cho cân: AC 220V, 50HZ, 500mA
- Nhiệt độ nơi sử dụng: 10- > 40°C
- Khối lượng đầu cân: 2Kg (Tính cả bình acquy)

II Các phụ kiện kèm theo đầu cân:

- Dây nguồn
- Bình acquy khô

III Cách Sử Dụng Phím Chức Năng

- Gắn cổng kết nối từ bàn cân lên đầu cân
- Bật công tắc phía sau đầu cân sang ON
- * Nhiệm vụ của các phím trên đầu cân:



Tên phím	Ý nghĩa
POWEN	MỞ NGUỒN
->T<-	Trừ bì
TARE	
->0<-	Trả về 0
M	Vào chế độ hiệu chuẩn cân (người sử dụng ít quan tâm) cho người kiểm định và kỹ thuật cân
->	Vào chế độ hiệu chuẩn cân (người sử dụng ít quan tâm) cho người kiểm định và kỹ thuật cân
-^	Vào chế độ hiệu chuẩn cân (người sử dụng ít quan tâm) cho người kiểm định và kỹ thuật cân

IV Hướng dẫn hiệu chuẩn:

V Cách sạc bình Acquy

- Cắm dây nguồn vào nguồn điện AC 220V, bình acquy sẽ tự động sạc
- Khi màn hình hiển thị [LooL] là lúc Acquy cần sạc
- Nếu bạn không sử dụng cân thường xuyên thì khi bạn sạc 10-12 giờ, bạn có thể sử dụng được khoảng 4 ngày.

VI Cách bảo quản cân:

- Đặt cân ở nơi khô ráo, thoáng mát
- Di chuyển cân nhẹ nhàng



CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

- Hãy sạc acquy đầy mỗi khi cân ngưng sử dụng trong thời gian dài để giúp tăng tuổi thọ cho acquy
- Nên cắm dây nguồn vào nơi có nguồn điện ổn định(VD: Ổn áp,UPS...)
- Thường xuyên vệ sinh cân bằng khăn khô
- Nên tắt nguồn đầu cân mỗi khi ngưng sử dụng trong khoảng thời gian >20 phút

VII Cách Hiệu Chuẩn Cân (Calip)

Phần CALIP cân thường ứng dụng cho kỹ thuật viên sửa cân , người hiệu chuẩn cân , kiểm định viên , nhân viên kỹ thuật .

Bật Phím ON/OFF mở nguồn cân về 0

Nhấn giữ phím TARE (T) màn hình hiển thị CAL tiếp tục nhấn phím

→ (Phím muối tên) Màn hình hiển thị CAL 00 nhấn phím (M) màn hình hiển thị “.....” sau đó hiển số kg cần CALIP (ví dụ 50.00kg là cần calip 50kg sai số cho phép 20g) Nhấn phím → cân hiện “0000.0” ta dùng phím → di chuyển đèn nhấp nháy ngay số 0 cần nhập tải, bấm mũi tên lên để nhập tải “00.100.0” (100kg) sau đó ta đặt 100kg tải lên bàn cân chờ ổn định 3 giây nhấn phím M màn hình hiển thị 100.0kg sau đó lấy quả cân xuống , xong qui trình calip cân

↳ CHI NHÁNH PHÂN PHỐI

➤ Tại TP.Hồ Chí Minh

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

Địa chỉ : 57 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM

MST : 0304788449

Điện thoại : (08) 62.888.666 - (08) 3512.7131 (Mr Cường)

HP: 0908.444.000 (Ms Kim Cương)

Websites: www.canthinhphat.com

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Địa chỉ : 43 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM

MST : 0312235751

Websites: www.canvietnam.com.vn

3. CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ VIBRA VIỆT NAM

Địa chỉ : 25B4 Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM

MST : 0312442243

Điện thoại : (08) 62.999.111

HP: 0908.88.66.11

Websites: www.vibra.com.vn



CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

4. TRUNG TÂM BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT

Địa chỉ : 1W (Hẻm 71) Đường D1 - Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 3512.0419 - (08) 3512.1119

HP: 0908.486.774

Địa chỉ E-mail : baohanh@canvina.com

➡ Tại TP.Hà Nội

1. CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ TUẤN PHÁT

Địa chỉ : 25 Ga Yên Viên – Đường Hà Huy Tập – Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội

Điện thoại : (04) 3692.1799 - Fax (04) 3878.7699

HP: 0988.44.77.69 (Ms Kim Hoa)

Websites: www.cantuanphat.com

➡ Tại Bình Thuận

1. CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT TẠI BÌNH THUẬN

Địa chỉ : 49 Bến Chương Dương – Thị Xã LaGi – Bình Thuận

Điện thoại : (062) 3841.777

HP: 0933.996.836 (Anh Văn Xa)